



## FritzBox-verkkopäätteen nopeudennosto

Ellei FritzBox-merkkinen verkkopäätteesi tunnu toimivan uusien Tuhti-laajakaistojen nopeusien kanssa, vaihda verkkopäätteen ethernet-porttien nopeutta seuraavien ohjeiden avulla:

1. Avaa tietokoneen verkkoselain (esim. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox)
2. Kirjoita osoite riville fritz.box tai 192.168.178.1 (ilman www:tä)
3. Kirjaudu sisälle verkkopäätteeseen.

Seuraa alla oleva kuva

1. Valitse Home Network vasemmasta valikosta
2. Valitse Network alavalikosta
3. Valitse Network Setting
4. Vaihda LAN portit Power Mode:iin
5. Valitse Apply (tallentaa asetukset)
6. Voit sulkea verkkoselaimen
7. Käynnistä varmuuden vuoksi verkkopääte uudelleen ottamalla virrat pois seinästä, odota hetki ja laita verkkovirtajohto takaisin pistokkeeseen.

192.168.178.1

**FRITZ!** **FRITZ!Box 6360**

FRITZ!Box | MyFRITZ! | ?

**Overview**  
Internet  
Telephony  
1. Home Network  
2. Network  
USB Devices  
Storage (NAS)  
FRITZ!Box Name  
Smart Home  
**WLAN**  
**DECT**  
System

**Wizards**  
Configuration, Save, ...

**MyFRITZ!**  
Calls, Messages

**Network** 3. Network Settings

Devices and Users

Guest Access  
Here you can grant your guests fast, secure access to the Internet. Enable the "Guest access for LAN 4 enabled" option and connect the guest device to the "LAN 4" socket on your FRITZ!Box. The connected device uses your guest network, but has no access to your home network.  
 Guest access enabled for LAN 4

LAN Settings  
Here you can specify whether the Gbit LAM ports of the FRITZ!Box should be operated in "Power Mode", at full power, or in "Green Mode", with transmission at 100 Mbit/s and reduced power consumption.

LAN port	Power Mode 1 Gbit/s	Green Mode 100 Mbit/s
LAN 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LAN 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LAN 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LAN 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4. 5. Apply Cancel Help