

Verkkopäätteen päivitysohje: TP-LINK WDR3600

Mitä tarvitsen? Tietokone internetyhteydellä ja päivitettävä laite: TP-LINK WDR3600.

Kesto: 15 min

Suosittelemme, että tietokone kytketään johdolla päivitettävään verkkolaitteeseen TP-LINK WDR3600. Älä sammuta laitetta tai kytke pois verkkojohtoa (RJ45) päivityksen aikana. On myös suositeltavaa keskeyttää internetin käyttö kun verkkolaitetta päivitetään. Jos olet tehnyt muutoksia verkkolaitteeseen, kirjoita ne ylös ennen päivitysprosessin aloittamista. Suosittelemme verkkolaitteen tehdaspalautusta päivityksen jälkeen.

1. Lataa päivitystiedosto tietokoneellesi [täältä](#).
2. Kirjaudu verkkopäätteen hallintanäkymään verkkoselaimella osoitteessa: <http://tplinklogin.net>.


Käyttäjänimi: *admin*

Salasana: *admin*


3. Hallintanäkymässä valitse *System Tools* -> *Firmware Upgrade* ja paina *Browse*.



4. Valitse aikaisemmin lataamasi päivitystiedosto (kohta 1) ja paina *ok*.




5. Tarkista, että kohdassa *File:* on oikea päivitystiedoston nimi. Aloita päivitys valitsemalla *Upgrade*.



The screenshot shows the 'Firmware Upgrade' section of a web interface. It features a green header bar with the text 'Firmware Upgrade'. Below the header, there are three rows of information: 'File:' with a 'Browse...' button and the filename 'wdr3600v1_en_3_14_3_up_boot(150518).bin'; 'Firmware Version:' with the value '3.13.34 Build 130909 Rel.53148n'; and 'Hardware Version:' with the value 'WDR3600 v1 00000000'. At the bottom of the section is an 'Upgrade' button.

HUOM! Laite käynnistyy uudelleen kun päivitys on valmis (kesto noin 3 minuuttia).

6. Varmista vielä, että laite on varmasti päivitetty *Firmware Upgrade* -valikosta kohdassa *Firmware Version*.



The screenshot shows the 'Firmware Upgrade' section of a web interface. It features a green header bar with the text 'Firmware Upgrade'. Below the header, there are three rows of information: 'File:' with a 'Browse...' button and the text 'No file selected.'; 'Firmware Version:' with the value '3.14.3 Build 150518 Rel.72050n'; and 'Hardware Version:' with the value 'WDR3600 v1 00000000'. At the bottom of the section is an 'Upgrade' button.

7. Suosittelemme, että palautat verkkolaitteen tehdasasetukset päivityksen jälkeen. Valitse *System Tools* -> *Factory Defaults* -> *Restore*. Kun tehdasasetukset on palautettu, voit syöttää omat asetukset takaisin, esim. langattoman verkon nimi tai salasana mikäli niitä on muutettu.

8. Vaihda oletussalasana (*admin*) uuteen salasanaan kohdassa *System Tools* -> *Password*.